


Bestandsliste - Uniflexstore

1flgl. Toranlagen

- 2 Stück Augenschrauben mit Bolzen
2 Stück Muttern M 16, 2 Stück Scheiben M 16
- 2 Set Langlochlaschen M 16 mit Gegenstück
und 2 Stück Schrauben (siehe Foto)


2flgl. Toranlagen

- 4 Stück Augenschrauben mit Bolzen
2 Stück Muttern M 16, 2 Stück Scheiben M 16
- 4 Set Langlochlaschen M 16 mit Gegenstück
und 2 Stück Schrauben (siehe Foto)



- 1 Stück Mittelanschlag 2teilig mit
2 Stück Schrauben M 6 x 38
- Alu-Klinke + Kunststoffführung
- Zaunanschlusset je 3 mal pro Säule
bestehend aus:
 - selbstbohrende Schrauben 6 x 38
 - Anlussteil (siehe Foto)

- 1 Stück Mittelfeststeller Alu mit Befestigung
Nietmutter + Schraube
- 1 Stück Bodenhülse
- 1 Stück Mittelanschlag 2teilig mit 2 Stück
Schrauben M 6 x 38
- Alu-Klinke + Kunststoffführung
- Zaunanschlusset je 3 mal pro Säule
bestehend aus:
 - selbstbohrende Schrauben 6 x 38
 - Anlussteil (siehe Foto)




Montageanleitung UNIFLEX® - Toranlage



Toranschlag mit Bohrschrauber
entsprechend der Öffnungsrichtung anschrauben

Führung für den Mittelfeststeller mit entsprechenden Befestigungsteilen anschrauben
Mittelfeststeller- Bolzen einführen und arretieren.



Auf der Gegenseite die vorhandenen
Löcher mit den mitgelieferten
Abdeckkappen verschließen

Torbänder mit Hilfe der vorbereiteten Bohrungen am Torflügel befestigen
(Öffnungsrichtung der Toranlage beachten), Augenschrauben mit den
Torbändern verbinden und die mitgelieferten Muttern festziehen
Schlossschnapper entsprechend der Öffnungsrichtung (lt. Skizze)
gegebenenfalls umstellen (Schraube soweit lösen, bis Schnapper sich drehen
läßt)